

Conector de corriente NEEWER - AC-PW20 para Sony NP-FW50



Marca: Neewer
Código: CON-NEW-0001
Disponibilidad: En tránsito

Precio: \$58.53

Descripción

Conector de corriente continua para Sony NP FW-50

- Compatible con Sony A7 A7R A7S A7II A7RII A7SII A6500 A6400 A6300 A6100 A6000 A5100 A5000 A3000 NEX3 NEX5 NEX6 NEX7 DSC-RX10 II III IV, etc
- Función confiable: este adaptador de alimentación de CA AC-PW20 puede ofrecer alimentación continua a tu cámara desde una toma de CA, por lo que no tienes que cargar y reemplazar las baterías para disparar en estudio prolongada. Puede descargar y ver videos e imágenes mientras está conectado a su televisor o VCR. Voltaje de entrada: 100-120V 50-60Hz, Potencia de salida: DC 8V/3A 24W
- Aprobado y certificado por UL, PSE, IC, RCM, CE, FCC, GS y RoHS, este cargador también cuenta con un sistema de protección completo que evita sobretensión, sobrecorriente, cortocircuitos y otros peligros
- ¿Nota para un funcionamiento adecuado? 1. Para garantizar el correcto funcionamiento, asegúrese de cerrar la puerta del compartimento de la batería después de poner la batería ficticia. 2. La batería simulada debe funcionar con el adaptador de corriente y no puede alimentar la cámara por separado
- Contenido del paquete: 1 batería simulada de acoplador de CC (repuesto para NP-FW50), 1 cable de alimentación de CA, 1 cargador adaptador de corriente alterna
- Instrucciones de instalación en las fotos del producto

Especificaciones

Características	
Alimentación	110V
Compatibilidad Batería	NP-FW50
Para	Sony

Product Gallery
COMPATIBILITY

Compatible with **SONY** Cameras powered by **NP-FW50** batteries, such as

A7 A7R A7S A7M A7RM A7SM A6500 A6400 A6300 A6100 A6000 A5100 A5000 A3000 NEX-5 NEX-7 NEX-3N NEX-5N NEX-5R NEX-6T NEX-6 NEX-C3 NEXSC DSC-RX10 II III IV SLT-A33 SLT-A35 SLT-A37 SLT-A55 ILCE-QX1 ILCE-QX1L ETC.



! CAMERA NOT INCLUDED.

UNLIMITED WORKING HOURS

Get this dummy battery kit with AC/DC adapter replacement for NP-FW50 to power your camera for long hour filming

UK CA

CE

GS

RoHS

FC

PS E

UL

Note: The dummy battery must work with the power adapter and cannot power the camera separately.

INSTALLATION STEPS

Note: Camera is NOT included.

Please be sure to close the battery chamber cover after putting in the dummy battery, otherwise it won't work.

1. Open the battery chamber cover and pull open the power connector cover at the bottom of your camera (next to the chamber cover latch).

2. Ensure that the external DC Coupler dummy battery is placed in correctly.

3. Pull the DC coupler cover upward to make sure the DC cable is out of the slot.

4. Close the battery chamber cover and pass the power cord through the reserved power connector (where cover you just pulled open in Step 1).

5. Link AC / DC Adapter & US Plug Power Cord.

6. Finished.

PRODUCT DIMENSIONS

- 1 x DC Coupler Dummy Battery [Replacement for DR-FW50]
- 1 x AC Power Adapter Charger
- 1 x AC Power Cord

